

# Ponorná čerpadla HSB

## Uživatelský návod

### Obsah balení:

- Čerpadlo s regulací průtoku
- Napojení na hadici 16/22mm a 12/16mm (Verze čerpadla 750 pouze 12/16)
- Fontánový nástavec

### Před spuštěním:

- Ujistěte se, že zapojujete čerpadlo do zásuvky s předepsaným parametrem 220-240V/50-60Hz
- Před prvotním spuštěním zkontrolujte, zda je adaptér na hadici správně upevněn a zapojen a čerpadlo se nachází kompletně pod vodou. Voda nesmí přesahovat teplotu 35°C.
- U zásuvky vytvořte „U“ smyčku, kdy kabel bude svěšen pod zásuvkou a tak se možná stékající voda nedostane do zásuvky
- Před každým čištěním a údržbou čerpadla vypněte zařízení z elektrické sítě

### Čištění a údržba

1. Vypojte zařízení z elektrické sítě
2. Opatrně sejměte přední plastový kryt s regulací
3. Pod ním se nachází uložení pro rotor, to pootočte proti směru hodinových ručiček než vyjede z drážek (zhruba 1,5cm)
4. Opatrně vytáhněte i s rotorem
5. Po dokončení čištění, navratte díly opačným postupem

**Nikdy nezasahujte do elektrické instalace v čerpadle, hrozí úraz a ztráta záruky!**

---

Výrobek a jeho elektronické příslušenství je zakázáno likvidovat s běžným komunálním a průmyslovým odpadem, protože by to mělo negativní dopad na životní prostředí nebo lidské zdraví. Elektroodpad lze odevzdat ve sběrných dvorech či prodejnách elektrospotřebičů. Další možnosti jsou tzv. „červené kontejnery“.



Dodavatel: INVITAL Aqua s.r.o., Opavská 397, Hradec nad Moravicí. Více informací na [www.invital.info](http://www.invital.info)