

# ZÁRUČNÍ LIST

## MIST MAKER typ FMM01



Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt. Za účelem správného používání a zajištění jeho dlouhé životnosti si, prosím, pečlivě přečtěte následující pokyny. Tento návod si uschovejte pro případnou budoucí potřebu. Pokud se spotřebitel neřídí návodem nebo se pokouší produkt sám opravit, veškeré záruky pozbývají platnosti.

### Záruční podmínky:

Záruční list je průkazem práva vlastníka ve smyslu Občanského zákoníku. Patří k prodávanému výrobku jako jeho příslušenství. Ve vlastním zájmu jej proto pečlivě uschovejte. Na tento výrobek se poskytuje záruka na bezporuchový provoz v délce 24 měsíců ode dne prodeje výjma součástí s kratší dobou životnosti. Jestliže se na výrobku vyskytne v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem nebo neodvratnou událostí (např. živelnou pohromou), bude výrobek uživateli bezplatně opraven. Podmínkou uznání záruky je předložení řádně vyplněného záručního listu nebo prodejního dokladu. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené násilným nebo neodborným zacházením či vniknutím do přístroje a zaniká tehdy, pokud byla na přístroji provedena oprava jinou osobou než pověřeným mechanikem.

Výrobek/model:

Prodejce:

Datum prodeje:

Tento produkt odpovídá platným EU normám.

### Dovozce pro ČR a SK:

Tommi CZ s.r.o., Za Nádražím 2569, CZ - 397 01 Písek

[www.tommicz.eu](http://www.tommicz.eu) | [www.reptizoo.eu](http://www.reptizoo.eu)

Společnost Tommi je zapojena do kolektivního systému likvidace odpadů se společnostmi ASEKOL a EKO-KOM.




Výrobek produkuje mlhu a rosu pomocí ultrazvukového keramického disku při normální teplotě, což je ideální pro zvýšení vlhkosti v teráriu. Obzvláště plazi a obojživelníci z tropických deštných pralesů potřebují konstantně velmi vlhké prostředí k udržení zdraví. Stejně tak tyto typy živočichů, žijící v subtropických oblastech a stepích, potřebují ráno zvýšenou vlhkost.

### NÁVOD K POUŽITÍ

- Umístěte mlhovač do vhodné nádoby a ujistěte se, že je ve vodorovné pozici.
- Nádoby naplňte demineralizovanou nebo destilovanou vodou (max. 40 °C) do výšky 2-4 cm nad keramickým diskem.
- Připojte napájecí kabel k transformátorové jednotce.
- Zapojte transformátor do zásuvky elektrického proudu, tím produkt zapnete.
- Při nedostatku vody se zařízení automaticky vypne a kontrolka zhasne.

- Keramický disk je spotřebním zbožím, životnost je asi 3 000 h. Pro jeho čištění použijte měkký kartáč. Pokud po vyčištění přístroj produkuje stále méně mlhy, vyměňte keramický disk - k dokoupení samostatně.
- Při výměně disku postupujte dle instrukce dále. Dávejte pozor, aby vnitřní část zůstala suchá a umístěte disk světlou stranou nahoru.

### POPIS PRODUKTU



### BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

- Před použitím si pozorně přečtěte bezpečnostní instrukce.
- Kromě výměny keramického disku nezasahujte nijak do konstrukce zařízení.
- Před manipulací se zařízením si osušte ruce, aby se předešlo poranění elektrickým proudem.
- Kabel před použitím plně rozviňte a zkontrolujte, že je zcela nepoškozený.
- Instalujte v dostatečné vzdálenosti od topení a elektrických spotřebičů.
- Před doplněním vody či přemístěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Při provozu musí být výrobek postaven či upevněn.
- Čistěte pouze měkkým kartáčem a jemnými čistícími prostředky.
- Používejte pouze destilovanou vodu nebo demineralizovanou k předcházení kalcifikace. Stejně tak znečištěná voda krátí životnost výrobku.
- Mlhovač nenechávejte pracovat déle než 10 h denně.
- V případě poruchy či poškození zařízení okamžitě vypněte.
- Tento produkt není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušenosti a znalosti, pokud jim nebyl dán dohled nebo instrukce týkající se používání produktu osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.