

SUNSUN vzduchovací motorky uživatelský manuál

Důležité: Vzduchovací motorek se snažte umístit nad úroveň vodní hladiny v akváriu. V případě, že vzduchovací motorek umístíte pod úroveň vody v akváriu, použijte zpětný ventil ať nedojde k natečení vody do motorku a tak k jeho poškození. Instalujte mimo akvárium!

Bezpodmínečně dodržujte:

- Vzduchovací motorek umístěte tak, aby za žádných okolností nemohl spadnout do akvária!
- Vzduchovací motorek umístěte dle předešlých pokynů, nasadte vzduchovací hadičku, kterou ponořte do akvária a zapojte do el. sítě. Výkon motorku můžete regulovat pomocí otočného kolečka u přívodního kabelu.

Výrobek a jeho elektronické příslušenství je zakázáno likvidovat s běžným komunálním a průmyslovým odpadem, protože by to mělo negativní dopad na životní prostředí nebo lidské zdraví. Elektroodpad lze odevzdat ve sběrných dvorech či prodejnách elektrospotřebičů. Další možnosti jsou tzv. „červené kontejnery“.



Dodavatel: INVITAL Aqua s.r.o., Opavská 397, Hradec nad Moravicí. Více informací na www.invital.info